

**MODELO NOKIA**

APARELHO	COMPATIBILIDADE	APARELHO	COMPATIBILIDADE
N 97	SIM	N 96-3	SIM
N 96	SIM	N 95-3 NAM	SIM
N 95 8GB	SIM	N 95	SIM
N 93i	SIM	N 93	SIM
N 92	SIM	N 91 8GB	SIM
N 90	NÃO	N 86 8MP	SIM
N 85	SIM	N 82	SIM
N 810 WiMAX	NÃO	N 810	NÃO
N 81 8GB	SIM	N 81	SIM
N 800	NÃO	N 80	SIM
N 79	SIM	N 78	SIM
N 77	SIM	N 76	SIM
N 75	SIM	N 73	SIM
N 72	NÃO	N Gage QD	NÃO
N Gage	NÃO	E 90 Communicator	SIM
E 75	SIM	E 71	SIM
E 70	SIM	E 66	SIM
E 65	SIM	E 63	SIM
E 62	SIM	E 61i	SIM
E 61	SIM	E 60	SIM
E 55	SIM	E 51	SIM
E 50	SIM	Nokia 9800	NÃO
Nokia 9300i	NÃO	Nokia 9300	NÃO
Nokia 9290	NÃO	Nokia 9210i	NÃO
Nokia 9210c	NÃO	Nokia 8910i	NÃO
Nokia 8801	NÃO	Nokia 8800 Sirocco	NÃO
Nokia 8800 Gold	NÃO	Nokia 8800 Carbon	NÃO
Nokia 8800 Art	NÃO	Nokia 8800	NÃO
Nokia 8600 Luna	NÃO	Nokia 7900 Prism	NÃO
Nokia 7710	NÃO	Nokia 7650	NÃO
Nokia 7610 Supernova	NÃO	Nokia 7610	NÃO
Nokia 7600	NÃO	Nokia 7510 Supernova	NÃO
Nokia 7500 Prism	NÃO	Nokia 7390	NÃO
Nokia 7373	NÃO	Nokia 7370	NÃO
Nokia 7360	NÃO	Nokia 7310 Supernova	NÃO
Nokia 7270	NÃO	Nokia 7260	NÃO
Nokia 7250i	NÃO	Nokia 7250	NÃO
Nokia 7210 Supernova	NÃO	Nokia 7210	NÃO
Nokia 7200	NÃO	Nokia 7100 Supernova	NÃO
Nokia 7070 Prism	NÃO	Nokia 6822	NÃO
Nokia 6820	NÃO	Nokia 6810	NÃO
Nokia 6800 Americas	NÃO	Nokia 6800	NÃO
Nokia 6700 classic	NÃO	Nokia 6682	NÃO
Nokia 6681	NÃO	Nokia 6680	NÃO
Nokia 6670	NÃO	Nokia 6651	NÃO
Nokia 6650	SIM	Nokia 6630	NÃO
Nokia 6620	NÃO	Nokia 6610i	NÃO
Nokia 6610	NÃO	Nokia 6600 slide	NÃO
Nokia 6600 fold	NÃO	Nokia 6600	NÃO
Nokia 6585	NÃO	Nokia 6560	NÃO
Nokia 6555	NÃO	Nokia 6500 slide	NÃO

Nokia 6500 classic	NÃO	Nokia 6310i	NÃO
Nokia 6303 classic	NÃO	Nokia 6301	NÃO
Nokia 6300i	NÃO	Nokia 6300	NÃO
Nokia 6290	SIM	Nokia 6288	NÃO
Nokia 6282	NÃO	Nokia 6280	NÃO
Nokia 6275i	NÃO	Nokia 6275	NÃO
Nokia 6270	NÃO	Nokia 6267	NÃO
Nokia 6265i	NÃO	Nokia 6265	NÃO
Nokia 6263	NÃO	Nokia 6260 slide	NÃO
Nokia 6260	NÃO	Nokia 6255	NÃO
Nokia 6265i	NÃO	Nokia 6235	NÃO
Nokia 6234	NÃO	Nokia 6233	NÃO
Nokia 6230i	NÃO	Nokia 6230	NÃO
Nokia 6225	NÃO	Nokia 6220 classic	SIM
Nokia 6212 classic	NÃO	Nokia 6210 Navigator	SIM
Nokia 6208 classic	NÃO	Nokia 6200	NÃO
Nokia 6170	NÃO	Nokia 6165	NÃO
Nokia 6155i	NÃO	Nokia 6155	NÃO
Nokia 6152	NÃO	Nokia 6151	NÃO
Nokia 6136	NÃO	Nokia 6133	NÃO
Nokia 6131 NFC	NÃO	Nokia 6131	NÃO
Nokia 6126	NÃO	Nokia 6125	NÃO
Nokia 6124 classic	SIM	Nokia 6121 classic	SIM
Nokia 6120 classic	SIM	Nokia 6111	NÃO
Nokia 6110 Navigator	SIM	Nokia 6108	NÃO
Nokia 6103	NÃO	Nokia 6102i	NÃO
Nokia 6102	NÃO	Nokia 6101	NÃO
Nokia 6100	NÃO	Nokia 6086	NÃO
Nokia 6085	NÃO	Nokia 6080	NÃO
Nokia 6070	NÃO	Nokia 6060	NÃO
Nokia 6030	NÃO	Nokia 6021	NÃO
Nokia 6020	NÃO	Nokia 6015i	NÃO
Nokia 6012	NÃO	Nokia 6010	NÃO
Nokia 5800 Xpress Music	SIM	Nokia 5730 Xpress Music	SIM
Nokia 5700 Xpress Music	SIM	Nokia 5630 Xpress Music	SIM
Nokia 5610 Xpress Music	NÃO	Nokia 5500	SIM
Nokia 5310 Xpress Music	NÃO	Nokia 5300	NÃO
Nokia 5220 Xpress Music	NÃO	Nokia 5200	NÃO
Nokia 5140i	NÃO	Nokia 5140	NÃO
Nokia 5130 Xpress Music	NÃO	Nokia 5100	NÃO
Nokia 5070	NÃO	Nokia 5000	NÃO
Nokia 3660	NÃO	Nokia 3650	NÃO
Nokia 3620	NÃO	Nokia 3610 fold	NÃO
Nokia 3600 slide	NÃO	Nokia 3600	NÃO
Nokia 3595	NÃO	Nokia 3590	NÃO
Nokia 3587i	NÃO	Nokia 3587	NÃO
Nokia 3586i	NÃO	Nokia 3586	NÃO
Nokia 3585i	NÃO	Nokia 3560	NÃO
Nokia 3555	NÃO	Nokia 3530	NÃO
Nokia 3520	NÃO	Nokia 3510i	NÃO
Nokia 3500 classic	NÃO	Nokia 3410	NÃO
Nokia 3300 Americas	NÃO	Nokia 3250	SIM
Nokia 3230	NÃO	Nokia 3220	NÃO
Nokia 3205	NÃO	Nokia 3200	NÃO
Nokia 3155i	NÃO	Nokia 3155	NÃO

Nokia 3152	NÃO	Nokia 3125	NÃO
Nokia 3120 classic	NÃO	Nokia 3120	NÃO
Nokia 3110 classic	NÃO	Nokia 3109 classic	NÃO
Nokia 3108	NÃO	Nokia 3105	NÃO
Nokia 3100	NÃO	Nokia 2865i	NÃO
Nokia 2865	NÃO	Nokia 2855	NÃO
Nokia 2760	NÃO	Nokia 2700 classic	NÃO
Nokia 2680 slide	NÃO	Nokia 2660	NÃO
Nokia 2650	NÃO	Nokia 2630	NÃO
Nokia 2626	NÃO	Nokia 2610	NÃO
Nokia 2600 classic	NÃO	Nokia 2355	NÃO
Nokia 2330 classic	NÃO	Nokia 2323 classic	NÃO
Nokia 1680 classic	NÃO		