

—
Configure o seu D-link DVG-5121SP ROUTER:

OBS.: SÓ MEXA NAS PASTAS E CAMPOS DESCRITOS ABAIXO

SIP SETTING/ACCOUNT SETTING - CONFIGURAÇÃO BÁSICA

PHONE1 ENABLE = ENABLE

PHONE NUMBER = **Seu Pin**

DISPLAY NAME = **Seu Nome**

AUTHENTICATION USER NAME = **Seu Pin**

AUTHENTICATION PASSWORDS = **Seu Pin**

CONFIRMED PASSWORDS = **Seu Pin**

DOMAIN NAME = proxy.evoxclub.com.br

PROXY ADDRESS = proxy.evoxclub.com.br

DNS SRV SUPPOT = ENABLE

CLICK EM SUBMIT PARA GRAVAR

VOIP SETTING/VOICE SETTING

CODEC PRIORITY 1 = G.729A

CODEC PRIORITY 2 = G.711U CONFORME ESPECIFICAÇÃO DA VONO

CODEC PRIORITY 3 = G.711A

CODEC PRIORITY 4 = iLBC

CLICK EM SUBMIT PARA GRAVAR



evox

POR FINAL CLICK NA PASTA TOOLS/DEVICE SETTING E CLICK EM REBOOT

conectando-se ao amanhã